

Инструкция по заправке и установке перезаправляемых картриджей Epson



В инструкции описывается установка перезаправляемых картриджей на струйные принтеры Epson.

В инструкции описана установка перезаправляемых картриджей IST с следующими артикулами: Re-461/472-474, Re-441-444, Re-631-634, Re-731-734, Re-921-924/T26, Re-T1100, Re-T30/TX510, Re-P50, Re-R1900, Re-481-486, Re-551-554, Re-821-826, Re-R2880, Re-540-544/547-549. Установка перезаправляемых картриджей других производителей производится аналогично.



Шаг №1. Подготовка к заправке.

Для заправки Вам необходимо подготовить шприцы объемам 10мл. Наполните шприц чернилами.



Шаг №2. Заправка картриджа.

Возьмите картридж с наклейкой соответствующего цвета. В каждом картридже сверху имеется два отверстия: заправочное (с изображением капельки) и воздушное. Носик шприца (без иглы) плотно вставьте в заправочное отверстие, как показано на рисунке.



Плавно залейте чернила примерно на 90%. Если вдруг чернила полились через воздушное отверстие, шприцем откачайте чернила обратно и промокните салфеткой. После заправки шприцы можно промыть обычной водой и просушить, чтобы воспользоваться при следующей заправке.

Шаг №3. Заглушки.

После заправки чернилами в заправочное отверстие плотно вставьте резиновую заглушку (идет в комплекте).



ВНИМАНИЕ!

Во время печати воздушное отверстие должно оставаться открытым. Во время длительного простоя без печати или транспортировки принтера с картриджами необходимо плотно закрыть воздушное отверстие заглушкой (т.е. оба отверстия должны быть закрыты).



Шаг №4. Установка в принтер.

После заправки всех картриджей поочередно вставьте их в принтер. Следите, чтобы все картриджи были вставлены до конца, в противном случае чип может не определиться.