

## Инструкции по заправке картриджем Samsung ML-2150D5

1. Установить картридж в горизонтальном положении на рабочем столе станции. Выкрутить с помощью отвертки пять винтов верхней крышки картриджа (Рис. 1). На передней стороне картриджа расположен чип.
2. На передней стороне картриджа расположены две защелки. Нажать с помощью плоской отвертки на эти две защелки и приподнять край верхней крышки (Рис. 2). На задней стороне картриджа также расположены две защелки. При разборе картриджа, будьте осторожны, не сломайте их (Рис 3). После вскрытия картриджа тонер оставшийся в бункере может просыпаться. Вскрытый картридж очистить с помощью сжатого воздуха от остатков тонера.
3. Повернуть картридж правой стороной на себя. С помощью крестовой отвертки выкрутить четыре винта и снять правую боковую панель картриджа (Рис. 4).



РИС.1



РИС.2



РИС.3



РИС.4

4. При снятии правой боковой панели картриджа, аккуратно отогнуть контакт (Рис. 5). Будьте осторожны, не согните его.
5. Повернуть картридж левой стороной на себя. Выкрутить четыре винта и снять левую боковую панель картриджа (Рис. 6).



РИС.5



РИС.6

6. На правой боковой крышке контактные отверстия и ось фотобарабана очистить и смазать токопроводящей смазкой (Рис. 7).

7. На левой боковой крышке очистить и смазать отверстия под шестерни привода. Ось фотобарабана смазать токопроводящей смазкой (Рис. 8).



РИС.7



РИС.8

8. Аккуратно снять и смазать блок шестерен (Рис. 9). Очистить с помощью сжатого воздуха концы валов от остатков тонера.

9. Снять ролик первичного заряда из бункера тонера (Рис. 10). Если он не нуждается в замене очистить его спиртовым раствором. Ролик поставить в вертикальном положении на рабочем столе станции.



РИС.9



РИС.10

У нас можно заправить или купить картридж для вашего копирующего устройства. Наш сайт <http://printim.kz>. Наш телефон +7 (727) 357-38-11

10. Выкрутить два винта, удерживающие ракульное лезвие (Рис. 11), осторожно поднять его вверх, удерживая за края (Рис. 12). При повреждении замените его.



РИС.11



РИС.12

11. Удалить из картриджа фотобарабан, удерживая его за косозубые шестерни (Рис. 13). Очистить картридж сжатым воздухом от остатков тонера.

12. Удалить боковой стабилизатор (Рис. 14). Для этого необходимо с помощью маленькой плоской отвертки вывести из зацепления нижнюю и верхнюю защелки. Затем поддеть за боковую поверхность стабилизатора и изъять его, стараясь не повредить поролоновый уплотнитель, наклеенный на внутреннюю поверхность.



РИС.13



РИС.14

13. Удалить ролик проявки, стараясь не повредить его, и очистить с помощью спиртового раствора (Рис. 15).

14. Очистить с помощью ватного тампона и спиртового раствора дозирующее лезвие, не снимая его. Затем очистить также уплотнительное лезвие ролика проявки, также стараясь не повредить его. Проверить герметичность приклейки уплотнительного лезвия и в случае необходимости переклеить его, используя узкий двухсторонний скотч (Рис. 16).



РИС.15



РИС.16

15. Установите ролик проявки и боковой стабилизатор на место.

16. Установить фотобарабан, удерживая его за косозубые шестерни (Рис. 17). При необходимости замените его.

17. Установить новое ракельное лезвие, закрепив двумя винтами (Рис. 18).



РИС.17



РИС.18

18. Установить обратно на свои места предварительно очищенные и смазанные шестерни (Рис. 19).

19. Установить вал первичного заряда (Рис. 20). Шестерня фотобарабана и вала первичного заряда должны совпадать.



РИС.19



РИС.20

У нас можно заправить или купить картридж для вашего копирующего устройства.  
Наш сайт <http://printim.kz>. Наш телефон +7 (727) 357-38-11



20. Установить левую и правую боковую панель и закрепить ее винтами. Убедиться, что вал первичного заряда установлен верно в свои держатели (Рис. 21, 22).



РИС.21



РИС.22

21. Закрутить пять винтов (Рис 23) и засыпать через горловину тонер, после чего заглушить горловину пробкой (Рис.24). Обдуть картридж сжатым воздухом от пыли и остатков тонера. В случае необходимости протереть корпус картриджа ветошью, стараясь не повредить поверхность фотобарабана.



РИС.23



РИС.24