

Заправка картриджа Brother TN-12



Шаг 1: Удаление безшестереночного наконечника

Удалите безшестереночный наконечник, как это показано на рисунке, чтобы получить доступ к заправочной пробке. С помощью небольшой плоской отвертки аккуратно надавите на одну сторону наконечника, чтобы разблокировать его с его начального положения на ушках.



Шаг 2: Отделение ушек

Поверните картридж и таким же образом отделите третье и четвертое ушко



Шаг 3: Снятие наконечника

Аккуратно снимите безшестереночный наконечник.



Шаг 4: Извлечение пробки

Аккуратно вставьте небольшую плоскую отвертку между основанием пробки, закрывающей отверстие для заправки тонера, и стенкой картриджа (см. изображение). Осторожно приподнимите пробку и удалите ее. Будьте осторожны, чтобы не повредить пластиковое основание картриджа.





Шаг 5: Заправка тонером

Заполните картридж тонером и соберите его в обратной последовательности.



Шаг 6: Замена чипа

С помощью небольшой плоской отвертки надавите на ушки (см. изображение), снимите кожух с чипа. Всегда используйте резиновые перчатки при выполнении манипуляций с чипом. Освободите старый чип из кожуха путем нажатия на ушки с помощью изогнутого и немного заостренного предмета. Извлеките чип из кожуха, вставьте в кожух новый чип. Установите кожух с чипом на место в обратной последовательности.